



1	Volante magnético	57	Cigüeñal	112	Separador de la bobina
2	Caja derecha	58	Engranaje pasivo	113	Junta del silenciador
3	Tornillo M3x30	59	Engranaje	114	Silenciador
4	Retén de aceite 12x22x7	60	Rodamiento de agujas 6001	115	Anillo Ø5
5	Anillo de goma 28	61	Tobera de inyección	116	Tornillo M4x25
6	Rodamiento de agujas 6001	62	Tornillo M5x25	117	Cable corto del interruptor
7	Conjunto de cigüeñal	63	Tornillo M5x20	118	Tapa silenciador
8	Chaveta del volante 3x3,7x10	64	Pasador 6x40	119	Tornillo ST4,2x13
9	Seguro Seeger	65	Caja de engranajes	120	Tornillo M4x25
10	Perno de pistón	66	Tambor de embrague	121	Empuñadura del arranque
11	Anillo separador	67	Perilla	122	Carcasa del arranque
12	Rodamiento de agujas	68	Empuñadura izquierda	123	Resorte recuperador
13	Retén de aceite 12x28x7	69	Traba de gatillo	124	Polea de arranque
14	Pasador 3x8	70	Tornillo ST4,2x13	125	Cordel del arranque
15	Pistón	71	Resorte	126	Resorte secundario de arranque
16	Aro de pistón	72	Gatillo	127	Polea pequeña
17	Tornillo M5x20	73	Resorte de gatillo	128	Anillo Ø5
18	Cilindro	74	Palanca seguro del gatillo	129	Tornillo ST4,2x13
19	Cubre cilindro	75	Tubo	130	Tornillo M5
20	Tornillo M4x16	76	Perilla del acelerador	131	Placa despuntada
21	Bujía	77	Cable largo interruptor	132	Placa de refuerzo
22	Aislador térmico carburador	78	Interruptor de encendido	133	Placa fija refuerzo superior
23	Aislador térmico	79	Empuñadura derecha	134	Cuchilla
24	Junta carburador	80	Resorte del pasador	135	Limitador de juego
25	Tornillo M5x20	81	Tornillo ST4,2x16	136	Tornillo M5x16
26	Carburador	82	Resorte anterior	137	Placa fija refuerzo inferior
27	Junta de cilindro	83	Base de empuñadura	138	Soporte
28	Junta caja cigüeñal	84	Juego de fijación	139	Tornillo M5x35
29	Carcasa izquierda	85	Placa de fijación	140	Vaina protectora de hoja
30	Cubre embrague	86	Tornillo ST2,9x13	Zc1	Conjunto de arranque
31	Trinquete	87	Resorte frontal	Zc2	Conjunto tanque de combustible
32	Anillo Ø6	88	Pasador 6x40	Zc3	Conjunto de empuñadura trasera
33	Tornillo M6x12	89	Tornillo M5x20	Zc4	Conjunto de filtro de aire
34	Tornillo M5x20	90A	Cubierta de protección 1		
35	Palanca de cuña	90B	Cubierta de protección 2		
36	Base del filtro de aire	91	Tornillo M5x35		
37	Esponja del filtro de aire	92	Tornillo M5		
38	Tornillo M5x50	93	Filtro de combustible		
39	Placa de la palanca de cuña	94	Manguera de combustible		
40	Tornillo ST2,9x9	95	Tornillo M5x16		
41	Tapa del filtro de aire	96	Tanque de combustible		
42	Perilla filtro de aire	97	Tapa tanque de combustible		
43	Tornillo ST4,2x13	98	Goma		
44	Anillo Ø6	99	Seguro de anillo		
45	Resorte del embrague	100	Ventoe		
46	Campana del block	101	Anillo		
47	Anillo Ø8	102	Filtro		
48	Tornillo embrague M6	103	Tapa del aceite		
49	Tornillo M5x16	104	Tornillo M5x20		
50	Tornillo M5x20	105	Tapa superior		
51	Caja cubre engranaje	106	Polea de arranque		
52	Junta caja engranaje	107	Tornillo M4x25		
53	Fieltro de lana	108	Tapa inferior		
54	Placa de metal	109	Tornillo ST4,2x13		
55	Tornillo M4x12	110	Tablero limitador		
56	Rodamiento de aguas 6180	111	Bobina de ignición		