

LISTA DE PARTES

1. Perilla externa
2. Perilla interna
3. Sello para agua
4. Eje de mando
5. Tapa caja de mando
6. -.-
7. Interruptor
8. -.-
9. Junta sello de agua
10. Caja del interruptor
11. Tornillo ST3,5x13F
12. Soporte de la pistola
13. Carcasa posterior
14. Tornillo ST4,8x16
15. Soporte para accesorios
16. Etiqueta de advertencia
17. Empuñadura de transporte
18. Tuerca
19. Tornillo
20. Caños de la empuñadura
21. Gancho para la manguera
22. Paragolpes
23. Tobera turbo – NO PROVISTA
24. Lanza rociadora
25. Manguera de alta presión
26. Pistola
27. Destapador del pico
28. Manguera del detergente
29. Tapa del tanque de detergente
30. Filtro del detergente
31. Buje detergente
32. Tanque del detergente
33. Etiqueta de identificación
34. Tapa cubo rueda
35. Rueda
36. Guardabarros derecho
37. Empuñadura rotativa
38. Tapa cable
39. Prensa cable
40. Tapa cable
41. Cable y ficha
42. Guardabarros izquierdo
43. Soporte inferior lanza
44. Tornillo ST 4.8x20
45. Base de la bomba
46. Tornillo M5x18
47. Tapaboca de admisión
48. Tapaboca de salida
49. Tapa protectora de agua
50. Conector rápido entrada de agua
51. Etiqueta logotipo
52. Tablero decorativo izquierdo
53. Tablero decorativo derecho
54. Carcasa frontal
55. Rejilla del ventilador
56. Soporte del cubre ventilador
57. Tapa ventilador C
58. Motor de la bomba
59. Vaina a prueba de aire
60. Rejilla del ventilador posterior
61. Tapa del cubre ventilador
62. Tornillo ST3x12
63. Tapa protectora
64. Tira de bloqueo de varilla
65. Tira izquierda de la varilla
66. Resorte
67. Tira derecha de la varilla
68. Botón de traba