
DESPIECE - MAQUINA



LISTA DE PARTES

- Perilla de ajuste
 Tornillo
 Interruptor

- 4. Circuito impreso 5. Nivel de burbuja
- 6. Motor

- O. Motor
 O. Nivel de burbuja
 O. Eje de rotación
 O. Tapa rotante
 O. Placa de cobertura
 O. Tapa de aluminio
 O. Motor
 O. M

- 12. Componente13. Carcasa14. Compartimiento de las pilas
- 15. Placa inferior
- 16. Resorte de ajuste
- 17. Base del equipo