



## DESPIECE - MAQUINA

---



## LISTA DE PARTES

---

1. Pulsador Nº 3
2. Pulsador Nº2
3. Pulsador Nº 4
4. Pantalla LCD
5. Tapa superior
6. Tapa trasera
7. Emisor de luz láser
7. Tapa de la caja de pilas.