


ESPAÑOL

DESPIECE G1910KAR



LISTA DE PARTES G1910KAR

1. Protector del disco
 2. Arandela A
 3. Arandela B
 4. Eje de salida
 5. Tornillo M4x12
 6. Tapa
 7. Tapa del cabezal
 8. Anillo de goma O 43x1.1
 9. Rodamiento 6201 – DDW
 10. Seguro Seeger 32
 11. Engranaje de salida
 12. Rodamiento de agujas KH0810
 13. Perno de traba
 14. Tornillo ST4x24
 15. Resorte 8.8x13x0,75
 16. Pulsador de traba
 17. Cabezal
 18. Tuerca M6
 19. Piñón
 20. Rodamiento 608 2RS
 21. Anillo de sello 25x22x4
 22. Seguro Seeger 27
 23. Deflector
 24. Rotor completo
 25. Arandela aislante
 26. Rodamiento 607 2RS
 27. Cubeta
 28. Anillo deflector del aire
 29. Estator
 30. Carcasa
 31. Porta carbón
 32. Tornillo ST3x10
 33. Escobilla de carbón
 34. Resorte 2,6x0,3x5
 35. Capacitor 0.33 μ F+ 2x2200pF
 36. Tapa trasera
 37. TornilloST4x20
 38. Perilla del interruptor
 39. Interruptor
 40. Prensa cable
 41. Tornillo ST4x12
 42. Actuador del interruptor
 43. Chapa de identificación
 44. Resorte
 45. Terminales
 46. Pasa cordón
 47. Cable y ficha 2x0,75x2,7VV
- Llave de la tuerca prensa disco.