

LISTADO DE PARTES

1. Tornillo ST4x18
2. Protector
3. Cuchilla limita tanza
4. Porta cuchilla
5. Carcasa motor
6. Cubre motor
7. Pieza de enganche
8. Cable conector
9. Tubo intermedio
10. Tornillo ST4x14
11. Media empuñadura derecha
12. Gatillo
13. Resorte del gatillo
14. Micro interruptor
15. Soporte del brazo
16. Prensa cable
17. Media empuñadura izquierda
18. Pasa cordón
19. Cable y ficha
20. Motor
21. Cubierta motor 2
22. Ventilador
23. Resorte
24. Carretel porta tanza
25. Tanza
26. Tapa cabezal porta tanza
27. Ojalillo 4,4
28. Cubierta motor 1
29. Tornillo ST4x10
30. Capacitor 0.22 μ f.

