


DESPIECE



LISTADO DE PARTES

- 1 Marco izquierdo
- 2 Tornillo
- 3 Tapón de goma
- 4 Etiqueta
- 5 Cubierta de cobre
- 6 Brazo caladora
- 7 Tornillo
- 8 Tornillo
- 9 Arandela elástica
- 10 Tornillo
- 11 Biela
- 12 Bujes
- 13 Arandela buje
- 14 Arandela estrella
- 15 Tornillo
- 16 Placa protectora
- 17 Etiqueta de advertencia
- 18 Marco derecho
- 19 Perilla para tensar
- 20 Arandela
- 21 Arandela elástica
- 22 Tornillo
- 23 Excéntrico
- 24 Tornillo
- 25 Tornillo cab. Cuadrada
- 26 Cilindro de resorte
- 27 Porta hoja (A)
- 28 Tornillo
- 29 Porta hoja (B)
- 30 Pata máquina
- 31 Hoja de calar
- 32 Tornillo
- 33 Tornillo
- 34 Protector de hoja
- 35 Arandela grande
- 36 Tuerca
- 37 Motor
- 38 Tuerca
- 39 Puntero del bisel
- 40 Tornillo
- 41 Tornillo hexagonal
- 42 Mesa de trabajo
- 43 Tornillo
- 44 Cuadrante bisel
- 45 Perilla fijación mesa
- 46 Placa base
- 47 Inserto pasa hoja