



DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

BOMBA HIDRÁULICA




- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 11 Tornillo | 25 Anillo de nylon de sello |
| 12 Anillo de goma O | 26 Base de bomba |
| 13 Tornillo | 27 Arandela de cobre |
| 14 Reservorio | 28 Cuerpo de bomba |
| 15 Bolilla de acero | 29 Anillo guardapolvo |
| 16 Resorte | 30 Anillo de goma O |
| 17 Anillo de goma | 31 Sello de nylon |
| 18 Perilla retorno de aceite | 32 Pistón |
| 19 Anillo de goma O | 33 Seguro de anillo |
| 20 Tornillo | 34 Pasador |
| 21 Manguera hidráulica | 35 Articulación de palanca |
| 22 Acople | 36 Caño de palanca |
| 23 Tapa protectora de polvo | 37 Empuñadura |
| 24 Brazo articulado | |

PISTÓN HIDRÁULICO



PINZA SEP ARADORA HIDRÁULICA



- 38 Cilindro
- 39 Tornillo cubierta
- 40 Anillo roscado
- 41 Tornillo
- 42 Tuerca
- 43 Resorte tensor
- 44 Anillo de retención
- 45 Anillo
- 46 Sello de nylon
- 47 Anillo Y

- 48 Anillo de retención
- 49 Pistón
- 50 cabeza de protección
- 51 Anillo retención
- 52 Tornillo tapón
- 53 Anillo de goma O
- 54 Cuerpo de válvula
- 55 Tuerca conectora
- 56 Tornillo
- 57 Mordaza fija

- 58 Pistón
- 59 Sello de anillo
- 60 Anillo
- 61 Cubierta
- 62 Mordaza móvil
- 63 Pasador
- 64 Seguro de anillo
- 65 Resorte de retorno