


DESPIECE



LISTA DE PARTES

---

1. Cuerpo de la pistola
2. Tornillo M4x12
3. Arandela
4. Pistón
5. Arandela
6. Asiento del pistón
7. Anillo de goma 'O' 6x1
8. Conector
9. Vástago
10. Resorte
11. Cabeza de la pistola
12. Asiento del resorte
13. Bolilla de acero
14. Resorte
15. Caño de grasa
16. Tuerca de unión
17. Seguro de anillo
18. Arandela de sello
19. Arandela plana
20. Pico
21. Placa guía
22. Boquilla conectora
23. Eje del gatillo
24. Anillo de goma 3,75x1,8
25. Anillo de goma 6,3x1,8
26. Anillo de goma 9x1,8
27. Asiento de la válvula
28. Resorte
29. Asiento del resorte
30. Gatillo
31. Pasador 3x14
32. Arandela
33. Tuerca M8
34. Arandela
35. Asiento de resorte
36. Resorte
37. Tanque
38. Cierre
39. Arandela plana
40. Tuerca moleteada
41. Empuñadura
42. Alemite de carga del depósito
43. Resorte
44. Remache
45. Resorte
46. Asiento
47. Anillo de goma 3,5x1,5