


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

MOTOSIERRA 45 cc



ZC1 Conjunto cigüeñal
ZC2 Conjunto de arranque

ZC3 Conjunto de embrague
ZC4 Conjunto freno de cadena

ZC5 Conjunto de balance

1 Tuerca M5	58 Retén aceite pequeño 12x22x7	118 Cobre equilibrador
2 Conjunto silenciador	59 Volante magnético	119 Tornillo tensor cadena
3 Junta silenciador	60 Tuerca de volante M8x1	120 Enganche tensor cadena
4 Tornillo M5x60	61 Deflector	121 Soporte tensor cadena
5 Tornillo M5x20	62 Tornillo ST5x16	122 Tornillo M4x14
6 Cilindro	63 Tornillo ST5x19	123 Venteo Aceite
7 Bujía	64 Tapa lateral arranque	124 Soporte conducto combustible
8 Junta base cilindro	65 Caja resorte de arranque	125 .1 Retorno aceite
9 Aro de pistón	66 Resorte recuperador arranque	125 .2 Retorno aceite
10 Seguro perno de pistón	67 Polea de arranque	126 Anillo de goma
11 Pistón	68 Resorte secundario	127 Filtro de combustible
12 Perno de pistón	69 Plato de arranque	128 Empuñadura delantera
13 Junta admisión	70 Arandela polea de arranque	129 Tornillo ST5x16
14 Aislante calor admisión	71 Tornillo ST5x16	130 Tornillo ST5x19
15 Junta carburador	72 Camisa cordel arranque	131 Placa resorte empuñadura
16 Carburador	73 Anillo cordel arranque	132 Tornillo ST4,8x16
17 Tornillo ST5x16	74 Resorte cordel arranque	133 Placa barra
18 Conector carburador-filtro	75 Cordel de arranque	134 Banda de freno
19 Junta filtro de aire	76 Empuñadura de arranque	135 Pasador freno
20 Tornillo M4x70	77 Tornillo M5x14	136 Tornillo ST4,2x9,5
21 Tornillo ST5x16	78 Cable de arranque	137 Placa barra
22 Soporte ajuste velocidad	79 Cable de parada	138 Resorte del freno
23 Tapa superior motor	80 Conjunto de ignición	139 Conjunto carcasa
24 Perilla del cebador	81 Soporte ignición	140 Placa freno
25 Soporte perilla cebador	82 Tornillo M4x14	141 Pasador
26 Filtro de aire	83 Tornillo ST4,2x14	142 Resorte de empuje-freno
27 Tapa del filtro de aire	84 Venteo	143 Resorte-palanca
28 Perilla fijación tapa filtro	85 Filtro de aceite	144 Palanca del soporte-resorte
28 .1 Arandela de nylon	86 Tapón pequeño	145 Resorte
29 Soporte patines de embrague	87 Tornillo ST5x16	146 Leva-freno
30 Resorte patines	88 Tapón goma	147 Soporte leva
31 Patín de embrague	89 Tornillo M5x14	148 Tuerca M5
32 Arandela del embrague	90 Caja cigüeñal	149 Arandela
33 Tambor de embrague	91 Tornillo M5x16	150 Resorte palanca
34 Rod. de agujas K101313	92 Resorte empuñadura	151 Palanca freno cadena
35 Gusano plástico	93 Tornillo St5x16	152 Tubo palanca freno cadena
36 Tornillo M4x14	94 Soporte varilla acelerador	153 Tornillo M5x39
37 Tapa bomba de aceite	95 Tapón grande	154 Garra
38 Tornillo M4x14	96 Goma amortiguadora	155 Tornillo M5x10
39 Cuerpo bomba de aceite	97 Varilla acelerador	156 Tuerca M8
40 Manguera de aceite	98 Pasador gatillo	157 Barra guía cadena 18"
40 .1 Manguera de aceite	99 Resorte gatillo	158 Cadena 3/8" 0.050"
40 .2 Manguera resorte de aceite	100 Gatillo	159 Tornillo M5x6
41 Arandela bomba de aceite	101 Tapón combustible	160 Placa atérmica
42 Retén de aceite grande	102 Tapón aceite cadena	161 Goma
43 Seeger 32	103 Arandela tapón combustible	
44 Tornillo M5x35	104 Arandela tapón aceite	
45 Atrapa cadena	105 Retenedor tapón	
46 Tornillo M8x24	106 Resorte	
47 Tobera inyección combustible	107 Tornillo ST5x16	
48 Tornillo M5x30	108 Tornillo M5x14	
49 Mitad derecha del cigüeñal	109 Tornillo ST5x25	
50 Pasador 3x9	110 Interruptor de encendido	
51 Rodamiento 6201	111 Caja del tanque	
52 Arandela	112 Bulbo cebador	
53 Rod. peq. agujas K10x14x11	113 Palanca gatillo	
54 Rod. peq. agujas GF08	114 Cobre empuñadura	
55 Chaveta del volante 3x3 7x10	115 Soporte equilibrador	
56 Arandela eje del cigüeñal	116 Cobre equilibrador	
57 Caja de cigüeñal izquierda	117 Equilibrador	