



# DESPIECE

## CARCAZA Y ACCESORIOS



## MOTOR Y BOMBA



## LISTA DE PARTES

---

### CARCASA Y ACCESORIOS

1. Carcasa frontal
2. Conjunto moto bomba
3. Carcaza posterior
4. Conjunto cable y ficha
5. Pistola
6. Lanza intermedia
7. Lanza con tobera
8. Empuñadura de transporte
9. Colgador para la manguera
10. Conjunto de manguera de alta presión

### MOTOR Y BOMBA

1. Interruptor
2. Tornillo ST3x12
3. Caja del interruptor
4. Filtro de aire motor
5. Unión
6. Anillo amortiguador
7. Cobertura del motor