


# DESPIECE



- |                              |                                |                                |                        |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. Bloque compresor          | 23. Codo                       | 45. Tornillo                   | 67. Válvula de drenaje |
| 2. Tapón drenaje del aceite  | 24. Aro pistón superior        | 46. Arandela                   | 68. Rueda              |
| 3. Arandela sello            | 25. Aro rasca aceite           | 47. Correa en V                | 69. Chaveta            |
| 4. Visor del nivel           | 26. Pistón                     | 48. Chaveta                    |                        |
| 5. Tapón de carga de aceite  | 27. Perno de pistón            | 49. Polea del motor            |                        |
| 6. Junta base cilindro       | 28. Seguro del perno de pistón | 50. Tornillo                   |                        |
| 7. Cilindro                  | 29. Biela                      | 51. Arandela                   |                        |
| 8. Junta elástica            | 30. Tornillo                   | 52. Tornillo                   |                        |
| 9. Tornillo                  | 31. Junta elástica             | 53. Arandela                   |                        |
| 10. Junta de válvula         | 32. Cigüeñal                   | 54. Motor eléctrico            |                        |
| 11. Placa de válvula         | 33. Anillo espaciador          | 55. Cable alimentación motor   |                        |
| 12. Bloque de válvula        | 34. Rodamiento                 | 56. Cable y ficha              |                        |
| 13. Junta de aluminio        | 35. Anillo espaciador          | 57. Canilla de salida          |                        |
| 14. Junta cabeza de cilindro | 36. Rodamiento                 | 58. Válvula de seguridad       |                        |
| 15. Cabeza de cilindro       | 37. Retén de aceite            | 59. Presostato con interruptor |                        |
| 16. Filtro de aire           | 38. Junta soporte rodamiento   | 60. Manómetro                  |                        |
| 17. Tornillo                 | 39. Soporte del rodamiento     | 61. Tuerca del caño            |                        |
| 18. Arandela elástica        | 40. Venteo                     | 62. Caño                       |                        |
| 19. Válvula de 3 vías        | 41. Polea mayor                | 63. Codo                       |                        |
| 20. Conducta de salida       | 42. Junta                      | 64. Válvula anti retorno       |                        |
| 21. Disipador térmico        | 43. Tornillo                   | 65. Caño de cobre              |                        |
| 22. Conducto corto           | 44. Cubre poleas               | 66. Tanque para el aire        |                        |