

DESPIECE



LISTA DE PARTES

1. Envoltura de la válvula
2. Tornillo ST3x12
3. Anillo de goma O 5x2
4. Resorte
5. Pasador
6. Anillo de goma O 20x2
7. Cuerpo válvula del detergente
8. Placa de la válvula del detergente
9. Tornillo ST2.9x8
10. Tapa de la perilla
11. Perilla
12. Placa de decoración izquierda
13. Carcasa frontal
14. Placa de decoración derecha
15. Fijador del motor
16. Funda del capacitor
17. Capacitor
18. Placa de decoración derecha
19. Amortiguador
20. Soporte del gatillo
21. Conector rápido alimentación del aguja
22. Base del motor
23. Tornillo M5x18
24. Tapón boca admisión
25. Tornillo ST4.8x20
26. Tubo extensión admisión
27. Pie
28. Anillo de goma O 20x2/80
29. Motor 2000 W
30. Placa del cable
31. Prensa cable
32. Tornillo M4x8
33. Arandela auto frenante 4
34. Arandela elástica 4
35. Tornillo ST3,5x13
36. Tablero protector agua
37. Cable y ficha
38. Guardabarros derecho
39. Eje de las ruedas
40. Etiqueta de identificación
41. Etiqueta de advertencia
42. Rueda
43. Arandela plana
44. Seguro Seeger D15
45. Tapa cubo
46. Tanque para el detergente
47. Traba
48. Cuello del tanque
49. Tapa del tanque
50. Tubo metálico de fijación
51. Pistola
52. -.-
53. Manguera de alta presión
54. Tornillo ST 4,2x25
59. Cobre tornillo
61. Lanza rociadora
63. Soporte derecho del carretel
64. Soporte izquierdo del carretel
65. Brazo manivela
66. Perilla manivela
67. Eje del carrete
69. Tornillo
70. Tuerca
71. Empuñadura de transporte
72. Cubo del carrete de la manguera
73. Brida derecha
74. Brida izquierda
75. Anillo de goma O 7,5x2/8
76. Anillo de goma O 11,2x2,65
77. Arandela de goma
78. Arandela partida
79. Tornillo M8x10
80. Válvula de tres vías
81. Porta accesorios
82. Cobertura de la válvula de tres vías
83. Pasador en U
84. Tubo de detergente
85. Carcasa posterior
86. Tubo de detergente interno
87. Tubos guía
88. Tornillo ST4,8x16
89. Botón
90. Guardabarros izquierdo
91. Manguera de presión interna
92. Porta pistola
96. Interruptor
97. Cobre interruptor
98. Brazo del interruptor