



LISTADO DE PARTES

- 1. Tornillo
- 2. Centro #2
- 3. Tornillo
- 4. Arandela plana
- 5. Arandela plana
- 7. Tornillo
- 8. Arandela plana
- 9. Placa
- 10. Arandela plana
- 11. Tuerca
- 12. Eje
- 14. Tornillo
- 15. Manivela 3"
- 16. Anillo de traba
- 17. Resorte de eje
- 18. Resorte
- 19. Polea de motor
- 20. Polea de motor
- 21. Conjunto de motor
- 21A. Pasador
- 21E. Pasa cable
- 21D. Cable alim.
- 22. Tornillo
- 23. Arandela de cierra
- 24. Arandela plana
- 30. Contra punta
- 31. Plato
- 32. Eje
- 32B. Pasador
- 33. Rodamiento
- 34. Cuadrante velocidad
- 35. Tornillo
- 35A. Tornillo
- 38. Tornillo
- 39. Tornillo
- 40. Interruptor
- 41. Caja de engranajes
- 42. Cabezal
- 43. Tornillo de ajuste
- 44. Perilla
- 45. Arandela plana
- 46. Tornillo
- 47. Tuerca
- 49. Brida de bronce
- 50. Rodamiento
- 50A. Tornillo
- 51A. Tornillo
- 51B. Arandela plana
- 51D. Tuerca
- 51E. Tuerca
- 51F. Control
- 51H. Tornillo
- 52. Placa de ajuste
- 53. Rodamiento
- 53A. Anillo de cierre
- 54. Eje de polea
- 54A. Anillo de sierre
- 55. Correa
- 56. Eje de polea
- 57. Tornillo
- 59. Cubierta caja de engranajes
- 60. Arandela plana
- 61. Tornillo
- 62. Ajuste alimentador de corte
- 62A. Tornillo
- 63. Tuerca mariposa
- 63A. Tornillo de ajuste
- 63B. Piñón
- 63C. Eje
- 63D. Anillo de cierre
- 64. Tornillo
- 65. Manivela 3"
- 66. Tornillo
- 67. Engranaje 1" Cuadrante
- 68. Resorte
- 69. Cuadrante
- 70. Perno de rodillo
- 70A. Manguito
- 71. Manga de bronce
- 72. Tornillo
- 73. Tuerca
- 74. Rodamiento
- 75. Engranaje tres escalones
- 76. Tornillo
- 77. Eje
- 78. Arandela plana
- 79. Tuerca
- 80. Diente de alineación
- 80A. Arandela plana
- 80B. Tornillo
- 81. Centro de torno
- 81A. Tuerca
- 82. Conjunto de palanca
- 83. Tornillo
- 84. Retenedor
- 85. Tornillo
- 86. Anillo brida
- 87. Eje tres pasos
- 88. Rodamiento
- 89. Soporte 3 pasos

- 90. Arandela plana
- 91. Tuerca
- 92. Tornillo
- 92A. Arandela plana
- 92B. Arandela de cierre
- 92C. Tuerca
- 92D. Tornillo
- 92E. Arandela de cierre
- 92F. Arandela plana
- 93. Tablero de montaje
- 94. Contrapunta
- 95. Eje de contrapunta
- 96. Soporte de contrapunta
- 96A. Tuerca
- 97. Tornillo
- 98. Tablero de montaje
- 99. Tornillo
- 99A. Arandela plana
- 100. Soporte de herramienta
- 100A. Eje
- 100B. Tornillo
- 101. Tornillo
- 102. Arandela plana
- 103. Montaje del apoyo herramienta
- 104. Tornillo mariposa
- 105. Caja de fijación
- 106. Placa superior
- 107. Pie posterior
- 108. Pie delantero
- 109. Pie delantero
- 110. Angulo de hierro
- 111. Tuerca
- 112. Arandela plana
- 113. Tuerca
- 114. Arandela plana
- 115. Tornillo
- 116. Llave
- 117. Barra de centro