


**DESPIECE - BORDEADORA 26 CC**



## **LISTADO DE PARTES - BORDEADORA 26 CC**

---

### **MOTOR**

1. Tornillo M5 x 14
2. Tapa del filtro
3. Anillo de esponja
4. Tornillo del filtro M5 x 50
5. Filtro de aire
6. Tornillo 2,9 x 8
7. Puerta cebador
8. Palanca cebador
9. Carburador
10. Junta carburador
11. Tornillo M5 x 20
12. Base aislante carburador
13. Junta de base aislante
14. Pasador
15. Tornillo M6 x 16 (15 bis M4 x 12)
16. Cubierta
17. Tornillo embrague M6 x 22
18. Junta Ø8
19. Patín embrague
20. Junta Ø11 x 8
21. Resorte de embrague
22. Tuerca M8 x 1
24. Cable encendido
25. Placa ignición
26. Volante magnético
27. Tornillo M5 x 30
28. Caja cigüeñal
29. Aislación silenciador
30. Junta aislación cigüeñal
31. Retén 12 x 22 x 7
32. Rodamiento 6001
33. Chaveta 3 x 9
34. Cigüeñal
35. Caja cigüeñal frontal
36. Trinquete
37. Resorte trinquete
38. Diente trinquete
39. Tornillo M5 x 20
40. Resorte recuperador arranque
41. Polea de arranque
42. Tapa de arranque
43. Protector del cordel
44. Cordel de arranque
45. Manija de arranque
46. Tapa manija de arranque
47. Tornillo 3 x 8
48. Tapa de cilindro
49. Tapa cilindro mayor
50. Tornillo
51. 52. 53. Sistema ignición
54. Bujía BM6A
55. Tornillo M5 x 20
58. Junta silenciador
59. Silenciador
62. Tornillo silenciador M5 x 20
63. Cilindro
64. Junta de cilindro
65. Aro de pistón
66. Pistón
67. Seguro perno pistón
68. Perno de pistón
69. Rodamiento de agujas
70. Pista rodamiento
71. Tapa tanque combustible
72. Venteo
73. Guarnición tapa
75. Manguera combustible

- 76. Manguera de retorno
- 77. Tapón
- 78. Filtro de combustible
- 79. Tanque de combustible
- 80. Tornillo M5 x 16

#### **TRANSMISIÓN Y CABEZAL**

- 1. Caño de aluminio
- 2. Eje de transmisión
- 3. Acople de eje
- 5. Porta cabezal
- 6. Tornillo
- 7. Cabezal porta tanza
- 8. Empuñadura auxiliar
- 9. Abrazadera empuñadura
- 10. Tuerca M6
- 11. Tornillo M6 x 25
- 12. Tornillo M6 x 15
- 17. Enganche de arnés
- 18. Tuerca M5
- 19. Fijación de enganche
- 20. Tornillo M5 x 25
- 21. Empuñadura izquierda
- 22. Empuñadura derecha
- 23. Gatillo
- 24. Resorte de gatillo
- 25. Llave de gatillo
- 26. Cable corta corriente
- 27. Flexible acelerador
- 28. Tornillo 4,2 x 19
- 29. Tornillo M5 x 14
- 30. Tuerca M5
- 31. Tornillo M5 x 14
- 32. Tuerca M5

- 33. Corta tanza
- 34. Protector de tanza
- 35. Brida porta tanza
- 36. Tornillo M6x15
- 37. Arnés de bordeadora
- 38. Eje flexible