



# DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

## MOTOR - Desmalezadora Elite 34cc



**CUERPO - Desmalezadora Elite 34cc**



## DESPIECE Y LISTADO DE PARTES

---

### MOTOR - DESMALEZADORA 34cc

1 Tornillo M5x14	44 Volante magnético	Zc1 Conjunto de arranque
2 Cobertura	45 Tornillo M8	ZC2 Conjunto tanque de combustible completo
3 Tornillo M5x14	46 Resorte	ZC3 Conjunto tapón de combustible
4 Tanque de combustible	47 Retén	ZC4 Conjunto de embrague.
5 Filtro de combustible	48 Crique de embrague	
6 Abrazadera	49 Junta	
7 Enchufe manguera combustible	50 Tornillo	
8 Retorno del combustible	51 Tambor de embrague	
9 Manguera de retorno	52 Anillo	
10 Mariposa cebador	53 Rodamiento 6202RS	
11 Ahogador	54 Anillo	
12 Junta tapa combustible	55 Deflector de aire	
13 Soporte boca ventilación	56 Tapa de embrague	
14 Boca ventilación	57 Seguro perno pistón	
15 Ventilación filtro combustible	58 Perno de pistón	
16 Tapón de combustible	59 Bolilla rodamiento	
17 Sello de goma	60 Pistón	
18 Soporte del tanque de combustible	61 Aro de pistón	
19 Abrazadera tanque de combustible	62 Junta	
20 Tornillo ST4,2x16	63 Cilindro	
21 Tornillo M5x20	64 Bujía	
22 Tapa del arranque	65 Deflector del aire	
23 Resorte recuperador del arranque	66 Junta	
24 Polea de arranque	67 Silenciador	
25 Resorte de arranque	68 Tornillo M5x55	
26 Polea pequeña de arranque	69 Cubre silenciador	
27 Tornillo	70 Cobertura del cilindro	
28 Hojalillo pasa soga de arranque	71 Tornillo ST2,9x12	
29 Anillo soga de arranque	72 Junta	
30 Soga de arranque	73 Separador admisión	
31 Empuñadura del arranque	74 Junta	
32 Conjunto polea	75 Conjunto carburador	
33 Retén de aceite	76 Filtro del aire	
34 Caja de cigüeñal izquierda	77 Inserto del filtro de aire	
35 Junta	78 Cebador	
36 Rodamiento 6201 P5	79 Palanca del cebador	
37 Conjunto cigüeñal	80 Placa choque	
38 Chaveta medialuna	81 Filtro de aire	
39 Rodamiento 6202 P5	82 Tornillo M5x50	
40 Perno de pistón	83 Tapa del filtro de aire	
41 Caja de cigüeñal derecha	84 Perilla fijación de la tapa	
42 Retén de aceite	85 Conector ignición	
43 Tornillo M5x30	86 Conjunto ignición	
	87 Tornillo M5x25	
	88 Tornillo M5x10	
	89 Tornillo ST4,2x25	

**CUERPO - DESMALEZADORA 34cc**

1 Tornillo 5x25 GB/T 70.1	45 Tubo de cobertura	Zc1 Conjunto protector
2 Abrazadera protector del cortante	46 Tubo largo	ZC2 Cabezal porta tanza
3 Protector	47 Brida de goma	ZC3 Conjunto caja engranajes
4 Tornillo ST4,8x14	48 Sujetador de empuñadura	ZC4 Conjunto empuñaduras de control.
5 Cuchilla corta tanza	49 Sujetador intermedio	
6 Protector radial	50 Sujetador superior	
7 Abrazadera inferior del protector	51 Perilla	
8 Soporte de la tanza	52 Abrazadera	
9 Base porta tanza	53 Sujetador del cable del acelerador	
10 Tanza	54 Empuñaduras de aluminio	
11 Carrete de la tanza	55 Cableado de la empuñadura	
12 Resorte	56 Abrazadera del cable	
13 Inserto	57 Asiento de la abrazadera	
14 Tapa porta tanza	58 Tornillo M5x30	
15 Cuchilla de tres cortes	59 Gatillo	
16 Tuerca M10x1,25	60 Resorte	
17 Tapa inferior	61 Tornillo STe,9x15	
18 Junta	62 Empuñadura de control mitad derecha	
19 Platillo inferior	63 Resorte	
20 Platillo superior	64 Enganche de línea	
21 Tornillo M5x10	65 Tornillo 45	
22 Cubierta	66 Resorte del gatillo	
23 Tornillo M5x14	67 Gatillo	
24 Anillo superior	68 Empuñadura de control mitad izquierda	
25 Reten de aceite	69 Interruptor deslizante	
26 Seguro Seeger 32	70 Tuerca M5	
27 Rodamiento 6002Z	71 Mango empuñadura izquierda	
28 Eje de salida	72 Arnés completo	
29 Engranaje de salida	73 Conjunto motor completo	
30 Rodamiento 6000Z		
31 Tornillo M8x10		
32 Caja de engranajes		
33 Tornillo M6x25		
34 Engranaje de entrada		
35 Rodamiento 6001Z		
36 Anillo elástico		
37 Seguro Ø30		
38 Tubo de aluminio		
39 Eje de mando		
40 Buje Ø8x25		
41 Conector		
42 Tornillo M5x14		
43 Brida del tubo de aluminio		
4z4 Amortiguadores		