


DESPIECE Y LISTADO DE PARTES



ZC1 Conjunto cigüeñal
ZC2 Conjunto de arranque

1 Bujía L8RTF
2 Tornillo
3 Tornillo M5x14
4 Tapa superior
5 Tapón de goma
6 Tapa silenciador
7 Tornillo ST4,2x9,5
8 Tuerca silenciador M5
9 Escudo silenciador
10 Tornillo M5x10
11 Silenciador
12 Junta silenciador
13 Tornillo
14 Tornillo tapa cilindro
15 Cilindro
16 Junta cilindro
17 Aro de pistón
18 Pistón
19 Seguro perno pistón
20 Perno de pistón
21 Junta soporte carburador
22 Tornillo M4x20
23 Atrapa cadena
24 Anillo plástico
25 Resorte cónico
26 Tornillo ST4,8x16
27 Junta admisión cilindro
28 Conector admisión
29 Tornillo M5x14
30 Tornillo M5x14
31 Soporte junta admisión
32 Junta carburador
33 Brida carburador
34 Ojal carburador
35 Carburador
36 Conector filtro aire
37 Tope de goma
38 Tornillo M5x50
39 Filtro de aire
40 Cubierta filtro de aire
41 Junta tapón
42 Tapón filtro
43 Espárrago
44 Soporte segmentos embrague
45 Resorte de embrague
46 Segmento de embrague
47 Arandela de embrague
48 Tambor de embrague
49 Crique
50 Rodamiento agujas
51 Sin fin
52 Ojalillo perilla cebador
53 Perilla
54 Paragolpes perilla cebador
55 Tornillo
56 Cubierta bomba de aceite
57 Pico salida aceitador
58 Tornillo
59 Bomba de aceite
60 Filtro bomba de aceite
61 Buscador de aceite

ZC3 Conjunto de embrague
ZC4 Conjunto freno de cadena

62 Resorte
63 Filtro de venteo
64 Ventilación
65 Tapón de amortiguador
66 Amortiguador
67 Placa barra guía
68 Tornillo
69 Almohadilla
70 Amortiguador derecho
71 Caja cigüeñal derecha
72 Pasador
73 Rodamiento 6202
74 Rodamiento de agujas
75 Conjunto cigüeñal
76 Chaveta medialuna
77 Junta caja cigüeñal
78 Resorte de manguera
79 Manguera
80 Conector manguera
81 Tornillo
82 Abrazadera de alambre
83 Ajuste
84 Seegur 35
85 Ojalillo de salida
86 Caja de cigüeñal izquierda
87 Amortiguador izquierdo
88 Tornillo M5x30
89 Tornillo M5x25
90 Reten de aceite 15x35x5
91 Seguro tapón de aceite
92 Junta tapón de aceite
93 Tapón de aceite
94 Ojalillo cordel de arranque
95 Tornillo M5x6
96 Conjunto volante magnético
97 Arandela elástica
98 Tuerca M8x1
99 Tornillo ST4,8x12
100 Arandela
101 Y1 Polea arranque grande
101 Y2 Resorte de arranque
101 Y3 Polea arranque pequeña
102 Cubre resorte
103 Resorte recuperador mayor
104 Anclaje
105 Cobertura del arranque
106 Tornillo M5x14
107 Ojalillo del cordel
108 Tope de resorte
109 Resorte
110 Empuñadura arranque
111 Cordel de arranque
112 Empuñadura frontal
113 Tornillo ST4,8x16
114 Tornillo M5x20
115 Conjunto ignición
116 Deflector
117 Manguera de aceite
118 Filtro de aceite
119 Tapón tanque de combustible
120 Junta tapón de combustible

ZC5 Conjunto de balance

121 Seguro tapón de combustible
122 Tapón vástago amort. superior
123 Vástago tapón
124 Amortiguador superior
125 Pasador gatillo
126 Gatillo
127 Resorte del gatillo
128 Paragolpes frontal
129 Tanque de combustible
130 Varilla acelerador
131 Tapa superior balance
132 Balance
133 Cubre balance
134 Soporte de balance
135 Filtro de combustible
136 Abrazadera manguera (conj.)
137 Manguera de combustible
138 Enchufe manguera combustible
139 Manguera de combustible 2
140 Manguera combustible retorno
141 Soporte manguera combustible
142 Tapa empuñadura trasera
143 Palanca seguro del gatillo
144 Tapón
145 Bulbo cebador
146 Interruptor encendido
147 Tornillo ST4,8x19
148 Junta de goma
149 Tornillo ST4,8x19
150 Cubre freno
151 Leva del freno
152 Pasador 3x8
153 Banda de freno
154 Resorte actuador menor
155 Resorte actuador
156 Enganche resortes
157 Buje de leva
158 Tornillo ST4,2x9,5
159 Placa de barra
160 Tira de goma
161 Piñón tensor de cadena
162 Tornillo tensor de cadena
163 Eje tensor de cadena
164 Pasador
165 Seguro
166 Placa del freno
167 Arandela de goma
168 Seguro
169 Arandela plana
170 Resorte
171 Palanca del freno
172 Eje de la palanca
173 Tapa sistema de freno
174 Paragolpes sistema de freno
175 Tuerca M8
176 Tornillo M5x10
177 Garra
178 Barra guía de cadena
179 Cadena