

GAMMA

Escalera de Aluminio



MANUAL DE USO / MANTENIMIENTO
ESPAÑOL

REV.01

Las fotos son sólo ilustrativas



ATENCIÓN

Este manual debe ser leído atentamente antes de proceder a instalar y utilizar este producto.

Antes de usar el producto lea cuidadosamente, comprenda y respete las instrucciones de seguridad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Artículo: G216AR

Modelo: G216AR

Material: Aluminio 6063

Medida extendida: 1300x430x800

Medida cerrada: 1390x430x120

Escalones: 4

Distancia entre escalones: 21cm

Peso: 6 Kg.

Artículo: G217AR

Modelo: G217AR

Material: Aluminio 6063

Medida extendida: 1500x460x950

Medida cerrada: 1600x460x120

Escalones: 5

Distancia entre escalones: 21cm

Peso: 7 Kg.

Artículo: G218AR

Modelo: G218AR

Material: Aluminio 6063

Medida extendida: 1700x485x1000

Medida cerrada: 1810x485x120

Escalones: 6

Distancia entre escalones: 21cm

Peso: 8 Kg.

PRESENTACIÓN

El presente MANUAL de USO /MANTENIMIENTO es parte integral de su escalera y tiene que conservarse con esmero para poder consultarlo siempre que sea necesario.



Por favor, preste especial atención cuando vea el siguiente símbolo de advertencia.

OPERACIÓN



LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.

Cerciórese de que toda persona que use este equipo haya leído cuidadosamente y comprendido las instrucciones de seguridad.



Asegúrese de que se encuentra en disposición de usar una escalera. Ciertas condiciones médicas o medicamentos, abusos de alcohol o drogas pueden hacer el uso de una escalera inseguro.



Asegúrese de que la escalera está colocada correctamente cuando la transporte. Inspeccione la escalera después de la recepción y antes del primer uso para asegurar las condiciones y la operatividad de todas sus partes.



Antes del uso de la escalera compruebe que la escalera no está dañada y el uso es seguro mediante un control visual.



No use escaleras dañadas.



Elimine cualquier contaminante de la escalera, como pintura húmeda, barro, aceite o nieve.



Debe llevarse una evaluación de riesgos antes del uso de la escalera en el trabajo según la legislación vigente del país de uso de la escalera.

GESTIÓN DE RESIDUOS


El embalaje se debe desechar de acuerdo con las leyes y normativas vigentes. Ni el embalaje ni la escalera son juguetes. El embalaje puede provocar riesgo de asfixia.

Una vez finalizada su vida útil, la escalera se debe desechar de acuerdo con los reglamentos vigentes. Como el aluminio es un material de gran valor, se debe garantizar que sigue un proceso de reciclaje. Su municipio podrá transmitirle información detallada al respecto.


ARMADO

Siga las instrucciones de armado para comenzar a usar su escalera

1. Baje el peldaño de apoyo



2. Asegure el peldaño de apoyo en el soporte trasero.



Cerciórese de que los dispositivos de seguridad contra la apertura estén bloqueados.

Apoye la escalera sobre una base sólida.



No se baje por el lado de la escalera.

Atención a los riesgos eléctricos durante el transporte de la escalera.

USO



Siga las instrucciones de uso para garantizar su seguridad.



MAX
1 per.



No exceda la carga máxima total de 150 Kg.

La escalera solo admite el uso de una persona.

No sobresalga. El usuario debe mantener su cintura entre los largueros y los dos pies en el mismo peldaño durante la tarea.



La escalera debe apoyarse en sus propios pies, no en peldaños o escalones.

GARANTÍA

GRUPO SIMPA S.A. en su carácter de importador, garantiza este producto por el término de **24 (veinticuatro) meses**, contados desde la fecha de compra asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTÍA

1. Las herramientas eléctricas están garantizadas contra eventuales defectos de fabricación debidamente comprobados.
2. Dentro del período de garantía de las piezas o componentes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos, que presenten defectos de fabricación, serán reparados o sustituidos en forma gratuita por los Servicios Mecánicos Oficiales contra la presentación de este Certificado de Garantía y la factura de compra.
3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantía, el comprador podrá optar por presentar el producto en cualquiera de nuestros Servicios Mecánicos Oficiales. En aquellos casos en que el producto deba ser transportado al Servicio Mecánico más cercano, quedarán a cargo del importador los gastos de transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo. Previamente deberá comunicarse con nuestro Servicio Central: (011) 4708-3400 (conmutador), a los efectos de coordinar el traslado.
4. Efectuado el pedido de Garantía, el Servicio Autorizado debe entregar al cliente un comprobante debidamente confeccionado, donde además debe figurar el plazo máximo de cumplimiento del mismo, con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.
5. El plazo máximo de cumplimiento de la reparación efectuada durante la vigencia de la garantía, será de 30 días a partir de la recepción del pedido efectuado por el comprador, con la exclusión de aquellas reparaciones que exijan piezas y/o repuestos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento será de 60 días y el tiempo de reparación quedará condicionado a las normas vigentes de importación de partes. El tiempo que demandare el cumplimiento de la garantía será adicionado al plazo original de vigencia.

ATENCIÓN

1. Esta garantía caduca automáticamente si la herramienta fue abierta por terceros.
2. Este producto sólo deberá ser conectado a la red del voltaje indicado en la chapa de identificación de cada máquina.
3. Conserve este Certificado de Garantía, junto con la factura de compra para futuros reclamos.

NO ESTÁN INCLUIDOS EN LA GARANTÍA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la herramienta.
2. Instalaciones eléctricas deficientes.
3. Conexión de las herramientas en voltajes inadecuados.
4. Desgaste natural de las piezas.
5. Los daños ocasionados por aguas duras o sucias en hidrolavadoras y bombas de agua.
6. Daños por golpes, aplastamiento o abrasión.
7. En los motores nafteros, los daños ocasionados por mezclas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T y falta de lubricación en los motores 4T; y en los motores diesel, combustible de mala calidad.

Consulte la nómina de **Servicios Técnicos Autorizados** en nuestro Departamento de Atención al Cliente:
(011) 4708-3400 (conmutador)
 o en nuestra página web:
www.gammaherramientas.com.ar

MODELO

.....

FECHA DE COMPRA

.....

DIRECCIÓN

.....

.....

Nº SERIE

.....

COMERCIO VENDEDOR (sello de la casa)

Artículo: **G216AR**
Modelo: **G216AR**



Artículo: **G217AR**
Modelo: **G217AR**



Artículo: **G218AR**
Modelo: **G218AR**



IMPORTANTE

Los esquemas, dibujos e imágenes son sólo orientativos.
Especificaciones técnicas sujetas a modificación sin previo aviso.
La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantía, por uso indebido.

Importa, garantía y distribuye

GRUPO|SIMPA S.A.

Col. Panamericana 1804 San Isidro, Buenos Aires - Argentina
N° de Importador 30-62832360-3
Atención al cliente: (011) 4708-3400 (conmutador)
www.gammaherramientas.com.ar

ORIGEN Y PROCEDENCIA CHINA